



## הוראות הפעלה לטלפון LIP8024

### מרכזיית LG-IPECS

עמוד:	נושאים עיקריים:
1	שיחה בהמתנה ("החזק")
1	"השתק"
1	העברת שיחה
2	נל"ל/עקוב - "נא לא להפריע"
2	נל"ל/עקוב - עקוב אחרי
2	נודניק לשלוחה פנימית
3	חטיפת שיחה
3	חיוג חוזר - (למספרים חיצוניים בלבד)
3	נודניק למספר חיצוני
3	שיחת ועידה
4	<u>תכנות לחיצי זיכרון וחיוג :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• הגדרת שלוחה פנימית</li> <li>• הגדרת מספר חיצוני ישירות ללחיץ</li> </ul>
4	<u>תכנות חיוגים מקוצרים</u> - הגדרת מספר בספרייה: <ul style="list-style-type: none"> <li>• לחיוג מתוך הספרייה</li> <li>• חיפוש שם בספריות (מערכתי ואישי)</li> </ul>
5	תכנות צלצולים
5	כריזה כללית פנימית
5	כריזה אישית לשלוחה חכמה מסוימת
5	פריצה אישית לרמקול (אינטרקום) בצלצול פנים
5	עדכון שמות שלוחות מעמדת מרכזן
5	תכנות שעון
6	תכנות שמות באנגלית-הזנת תווים

## מענה לשיחה

- הרם שפופרת
- לחץ על Speaker
- לחץ על אחד מהלחיצים המהבהבים (הדיבורית תיפתח באופן אוטומטי)

## חיוג למנוי פנימי/חיצוני

- הרם שפופרת / לחץ דיבורית
- הקש מספר רצוי (אם מספר חיצוני הקש קוד יציאה)
- באפשרותך לחייג את המספר באופן ישיר (ה- דיבורית תפתח באופן אוטומטי)
- לחץ על לחיצ של שלוחה פנימית מתוכנת.

## שיחה בהמתנה (החזק) - מותנה בהגדרת 2 לחיצו קו

- לחץ על לחיצ **Hold** - (השיחה בהמתנה שומעת מוזיקה)
- לקבלת השיחה חזרה - לחץ על לחיצ הקו המהבהב.

## השתק (שמיעה חד כיוונית)

במהלך שיחה לחץ על לחיצ **Mute**.  
**Mute** לביטול-לחץ שוב על לחיצ **Mute**

## העברת שיחה –שתי אפשרויות

- במהלך שיחה, לחץ על לחיצ **Trans/pgm**
- חייג את מספר השלוחה הרצויה/ לחץ על לחיצ מתוכנת לשלוחה ונתק.
- ביטול העברה** - לחץ על לחיצ **Trans/ pgm** או על לחיצ הקו המהבהב
- ניתן להתייעץ לפני הניתוק

## נלל-נא לא להפריע (לא ניתן מעמדת מרכזן)

באפשרותך למנוע כניסה של כל השיחות (מותנה בהגדרה)

- להפעלה: לחץ על לחיץ **DND** (ללא הרמת שפופרת)
- נורית הלחיץ תדלק ועל המסך תופיע הודעה: "שלוחה ב- נא לא להפריע"
- לביטול: לחץ על לחיץ **DND** (ללא הרמת שפופרת)

## עקוב אחרי

### עקוב אחרי לשלוחה פנימית:

- לחץ על Speaker / הרם שפופרת
- לחץ על לחיץ **FWD** במסך
- בחר את הפעולה הנדרשת מתוך הטבלה הבאה:

קוד	סוג עקוב
1	מייד (ללא צלצול בשלוחה)
2	בתפוס בלבד
3	באין מענה
4	בתפוס/באין מענה

שלוחה פנימית

- הקש את מס' השלוחה המבוקשת (יישמע צליל אישור).
- לביטול עקוב אחרי - לחץ **Speaker**, לחץ על **FWD** במסך וסולמית לסיום.

### עקוב אחרי למספר חיצוני:

- ראשית יש לתכנת את המספר החיצוני בספרייה (ראה עמוד 4)
- לאחר מכן, לחץ **Speaker**/הרם שפופרת
- לחץ על לחיץ **FWD** במסך
- הקש את סוג העקוב הרצוי (1-4)
- לחץ במסך על לחיץ **SPEED** והקש את המיקום בספרייה שבו תוכנת המספר החיצוני הרצוי
- (יישמע צפצוף אישור)
- לביטול: לחץ **Speaker**, לחץ על **FWD** במסך וסולמית לסיום.

## נודניק על שלוחה פנימית (חנייה)

- לאחר הישמע צליל תפוס לחץ על לחיץ **Msg** (יישמע צליל אישור)
- כאשר המנוי יתפנה מכשיר הטלפון יודיע על כך ע"י צלצול מהיר חזרה לשלוחה.
- הרם שפופרת /דיבורית והמתן למענה.

## התראה לשלוחה פנימית תפוסה

- בהישמע צליל תפוס לחץ על **כוכבית**
- השלוחה התפוסה תישמע צפצוף ועל הצג יופיע מספר השלוחה המאותתת

## חטיפת שיחה

- באותה קבוצה (מותנה בהגדרה) – הקש קוד \*\* או לחץ על לחיץ **Pickup** במסך
- מקבוצה אחרת – הרם שפופרת/דיבורית - הקש קוד **7** + מספר השלוחה המצלצלת או הקש **7** ולחץ על לחיץ מתוכנת של השלוחה המצלצלת.

## רישום שיחות

- לחץ על לחיץ **LOG** במסך
- ניתן לדפדף ברשימת השיחות היוצאות והנכנסות
- לחיוג למספר הנבחר לחץ במסך על לחיץ **SEND**.

## נודניק למספר חיצוני

- בהשמע צליל תפוס, לחץ על לחיץ **ACNR** שבמסך.
- המרכזייה תסרוק את המספר כל 30 שניות .
- בהשמע צליל פנוי, הרם שפופרת ודבר
- **לביטול** - לחץ על לחיץ **STOP**

## שיחת ועידה

- חייג למנוי הראשון (פנימי / חיצוני) יש לחייג 9 אם נדרש לפני מספר חיצוני
- לאחר מענה לחץ על לחיץ **CONF** במסך
- חייג את המספר (פנימי / חיצוני) שברצונך לצרף לוועידה
- לחץ פעמיים על לחיץ **CONF** במסך על מנת לקשר בין כולם.

## תכנות לחיצים (לא ניתן לתכנת על קווי חוץ)

הגדרת שלוחה פנימית בלחיצ:

● לחץ על לחיץ **Trans/ PGM**

● לחץ על הלחיצ שברצונך לתכנת

● חייג מספר שלוחה, לחץ על לחיץ **Hold** לאישור ונתק.

הגדרת מספר חיצוני בלחיצ:

● לחץ על לחיץ **Trans/PGM**

● לחץ על לחיץ פנוי

● לחץ על לחיץ שמאלי במסך הטלפון: **TEL NUM**

● הקש את המספר המבוקש (אם נדרש, הקש קוד 9 ליציאה לפני חיוג המספר!!)

● לחץ על לחיץ **Hold**

● לחץ על **Speaker** לסיום התכנות.

## תכנות ספרייה

● לחץ על לחיץ **DIR** במסך

● לחץ על לחיץ **SPEED** במסך

● לחץ על לחיץ **ADD** במסך

● הקש את קוד המיקום בספרייה שבו הנך מעוניין לשמור את המספר (ראה סעיף

למטה מיקום קוד בספרייה – חלוקה לפי סוגי מרכזיות)

● חייג את מספר הטלפון הרצוי (כולל קוד 9 החוצה אם נדרש) ולחץ על לחיץ **Hold**

● הקלד שם

● לחץ על לחיץ **OK** לאישור.

● חיוג מתוך הספרייה:

● לחץ על לחיץ **DIR** במסך

● הקש 1 (PRIVATE DIRECTORY)

● חפש שם רצוי (לפי אות ראשונה)

● לחץ **SEND** במסך לחיוג המספר הנבחר

מיקום קוד בספרייה-חלוקה לפי סוגי מרכזיות:

אייפקס 100: קוד אישי 01-19 קוד ציבורי 200-799

אייפקס 300: קוד אישי 000-099 קוד ציבורי 2000-4999

אייפקס 600: קוד אישי 000-099 קוד ציבורי 2000-7999

## תכנות צלצולים – פנים וחוץ

● לחץ על לחיץ Trans/PGM

● לצלצול חיצוני חייג קוד 12 לצלצול פנימי חייג קוד 11

● בחר צלצול מבוקש: מספר סוגי הצלצולים מותנה בהגדרה.

● לחץ על לחיץ Hold

## כריזה כללית פנימית- מותנה בהגדרה

● חייג 543 והרם שפופרת לכריזה(הקוד לכריזה עשוי להשתנות)

## כריזה לשלוחה חכמה- מותנה בהגדרה

● חייג לשלוחה המבוקשת /הקש לחיץ שלוחה מתוכנת ולחץ על #

## פריצה לרמקול-אינטרקום

● לחץ על לחיץ Trans/PGM

● חייג 13 < חייג 1 < לחץ o.k

חזרה למצב צלצול

● לחץ על לחיץ Trans/PGM

● חייג 13 < חייג 2 < לחץ o.k

## תכנות שעה ותאריך-ניתן מעמדת מרכזן בלבד

● לחץ על לחיץ Trans/PGM וחייג 041

● אם נדרש עדכן תאריך עדכן לפי-(חודש,יום ושנה)+לחץ Hold

● עדכן שעה (שעה ודקות) +לחץ Hold

● רק בסיום הפעולה נראה את העדכון החדש של התאריך והשעה.

## עבודה נעימה מצוות ההדרכה –אגף פתרונות לעסקים



בזק בינלאומי.



